

# **NEOi 809**

## **Quick Reference**



## Wie lautet der voreingestellte Sicherheitscode und das Passwort für mein NEOi 809?

1122

## Wie wählt man ein „+“ ?

Drücken Sie die „\*“ Taste zwei mal.

## Wie kann ich ein Video im Vollbildmodus ansehen?

Wählen Sie das Video, das Sie ansehen möchten. Drücken Sie dann die „\*“ Taste um zwischen dem Vollbildmodus und dem normalen Bildmodus zu wechseln.

## Schnellwahl zwischen aktuellem Profil und lautlos.

Halten Sie die “#” Taste gedrückt um ins Lautlosprofil zu wechseln. Den selben Vorgang wenden Sie an, um zurück in das Normalprofil zurück zu kehren.

## Wie verwende ich die Schnellwahl Funktion?

Halten Sie eine Nummer zwischen 2-9 gedrückt um die Schnellwahl zu aktivieren. Ist die gewählte Taste nicht mit einem Kontakt belegt, wird die Warnung „keine Schnellwahlnummer gespeichert“ in Ihrem Display angezeigt. Die Nummerntaste 1 ist für das Abrufen Ihrer Voicemailbox reserviert.

## Wie leite ich Anrufe um?

*Menü auswählen > Einstellungen > Anrufeinstellungen > Anrufumleitung.* Anrufe werden zu einer von Ihnen voreingestellten Nummer umgeleitet.

## Wie kontrolliere ich verpasste Anrufe und meine Anrufliste?

Wählen Sie Anrufliste in Ihrem Menü.

## Welche Abkürzungen habe ich von meinem Standby Modus aus?

- „Hoch“ – Audio Player
- “Runter” - Wecker
- “Links” - Benutzerprofile
- “Rechts” – Klingelton Einstellungen
- Um die Voreinstellungen dieser Tasten zu ändern, gehen Sie zu *Einstellungen/ Telefoneinstellungen/ Abkürzungen.*

### Wie stelle ich Nummern auf Schnellwahl ein?

Um Kontakte als Schnellwahl festzulegen, wählen Sie Menü > Einstellungen > Telefoneinstellungen > Schnellwahl. Hier können Sie Kontakte auf eine Schnellwahl Taste festlegen oder bereits bestehende Nummern löschen. Die Nummer 1 der Tastatur wurde für das Abrufen Ihrer Voicemailbox reserviert.

### Wie ändere ich meinen Klingelton und die Lautstärke?

Um diese zu ändern, müssen Sie Ihr Benutzerprofil ändern. Hierfür wählen Sie entweder an Ihrem Joystick die linke Abkürzung, oder Sie gehen im Menü zu Einstellungen > Benutzerprofil. Hier finden Sie eine Liste mit verschiedenen Benutzerprofilen. Nachdem Sie ein beliebiges ausgewählt haben, werden Sie gefragt, ob Sie dieses entweder „aktivieren“ oder „einstellen“ möchten. Wählen Sie „einstellen“, so gelangen Sie in das Menü, in dem Sie einen Klingelton einstellen können, oder dessen Lautstärke verändern können.

### Wie füge ich meinen eigenen Klingelton hinzu?

Hierfür muss der Ton mit dem Gerät kompatibel sein und Sie müssen wissen, an welcher Stelle Sie den Ton abgespeichert haben. Gehen Sie zu Einstellungen > Benutzerprofile und wählen Sie das Profil, welches Sie ändern möchten. Dann wählen Sie „Personalisieren“. Wählen Sie dann „Klingelton Einstellung“. Dort finden Sie eine Liste vorgeladener Klingeltöne. Um einen neuen Ton hinzuzufügen, gehen Sie auf den nächsten „leer“ Eintrag und drücken Sie „Ok“ und dann „Austauschen“. Folgen Sie dann den Optionen um Ihren Ton aus seinem Speicherort zu finden. Drücken Sie erneut „Ok“. Der Ton wurde nun der Liste hinzugefügt und kann als Klingelton verwendet werden.

### Wie wechsel ich von Klingelton zu Vibrieren?

Halten Sie die “#” Taste gedrückt, während Sie sich im Standby Modus befinden oder gehen Sie im Menü auf Einstellungen > Benutzer Profile und bearbeiten Sie eines Ihrer Profile entsprechend.

### Wie wechsele oder verändere ich mein Benutzer Profil?

Gehen Sie ins Menü> Einstellungen> Benutzer Profile. Hier finden Sie eine Liste verschiedener Profile. Wählen Sie eins, welches Sie verändern möchten. Sie werden nun gefragt, ob Sie dieses „Aktivieren“ oder „Personalisieren“ möchten. Wählen Sie „Personalisieren“ und gelangen Sie in das Menü, in dem Sie Klingeltöne einstellen oder deren Lautstärke verändern können.

### Kann ich eine andere Option oder Applikation verwenden, während ich einen Telefonanruf tätige?

Während eines aktiven Telefongesprächs sehen Sie zwei Optionen im Display:

- Freisprechen

-mit dieser Option können Sie das Gespräch freihändig führen, etwa per Lautsprecher oder per Kopfhörer.

- Optionen

-Wählen Sie diese, bekommen Sie eine Liste Ihrer Optionen, die Sie haben, während Sie einen

Anruf tätigen.

### Wie stelle ich die Tastensperre ein?

- Um Sie zu sperren, drücken Sie die rechte Softtaste und direkt im Anschluss die “#” Taste.
- Um Sie zu entsperren, drücken Sie die rechte Softtaste und direkt im Anschluss die “#” Taste.

### Wie verwende ich die automatische Tastensperre?

Gehen Sie im Menü zu Einstellungen > Sicherheits Einstellungen > Automatische Tastensperre

### Wie verändere ich meine Wallpaper?

Gehen Sie im Menü zu Einstellungen > Telefon Einstellungen > Display Eigenschaften.



