



FÜR VODAFONE DEUTSCHLAND EINSTELLUNGEN

Für MMS

Bezeichnung	Einstellungs-Parameter
Profilname (auch als Name Zugangspunkt / Proxy-Name / Name der Einstellung bezeichnet)	VFD2 MMS Tipp: Wenn dieses Profil bereits vorhanden ist, sollten Sie dieses nutzen. Prüfen Sie ggf. die Einstellungen. Andernfalls erstellen Sie ein neues Profil mit diesem Namen, in welchem Sie die u.a. Einstellungen vornehmen.
Startseite (auch als Homepage / URL Relay-Server / Service-Zentrum bezeichnet)	http://139.7.24.1/servlets/mms Tipp: Beachten Sie Groß- und Kleinschreibung
Trägerdienst	GPRS
APN (auch als Zugangspunkt / Adresse bezeichnet)	event.vodafone.de
IP-Adresse (auch als IP-Einstellung / Gateway-Adresse / Relayserver-URL / MMS-Relayserver / Proxy-Adresse bezeichnet)	139.007.029.017
Port:	80 (bei WAP 2.0) Falls MMS-Versand nicht möglich, tragen Sie bitte 9201 ein. In diesem Fall besitzen Sie ein WAP 1.1 Handy
Optionale Einstellungen, die je nach Handymodell und Hersteller ergänzend konfiguriert werden müssen	
Erster Server (auch als DNS1 / Primär-DNS bezeichnet)	139.007.030.125
Zweiter Server (auch als DNS2 / Sekundär DNS bezeichnet)	139.007.030.126
Abbruchzeit:	180 Sekunden
Typ des Proxy:	http (wenn Sie Port 80 angegeben haben, s.o.) wtp/wsp (wenn Sie Port 9201 angegeben haben, s.o.)
Authentifizierungsart:	CHAP

Für Vodafone Live

Bezeichnung	Einstellungs-Parameter
Profilname (auch als Name Zugangspunkt / Proxy-Name / Name der Einstellung bezeichnet)	VF-DE WAP-GPRS bzw. Vodafone live! Tipp: Wenn dieses Profil bereits vorhanden ist, sollten Sie dieses nutzen. Prüfen Sie ggf. die Einstellungen. Andernfalls erstellen Sie ein neues Profil mit diesem Namen, in welchem Sie die u.a. Einstellungen vornehmen.
Trägerdienst	GPRS
APN (auch als Zugangspunkt / Adresse bezeichnet)	wap.vodafone.de
IP-Adresse (auch als IP-Einstellung / Gateway-Adresse / Relayserver-URL / Proxy-Adresse bezeichnet)	139.007.029.001
Port:	80 (bei WAP 2.x) 9201 (bei WAP 1.x)

Hinweis: Inkl. Vodafone live! InternetFlat und Vodafone live! E-MailFlat.

Für Internet

Internet

Bezeichnung	Einstellungs-Parameter
Profilname (auch als Name Zugangspunkt / Proxy-Name / Name der Einstellung bezeichnet)	VF-DE Web-GPRS bzw. VFD2 Web Tipp: Wenn dieses Profil bereits vorhanden ist, sollten Sie dieses nutzen. Prüfen Sie ggf. die Einstellungen. Andernfalls erstellen Sie ein neues Profil mit diesem Namen, in welchem Sie die u.a. Einstellungen vornehmen.
APN (auch als Zugangspunkt / Adresse bezeichnet)	web.vodafone.de
Erster Server (auch als DNS1 / Primär-DNS bezeichnet)	139.007.030.125
Zweiter Server (auch als DNS2 / Sekundär DNS bezeichnet)	139.007.030.126

Hinweis: Gilt nicht für Vodafone live! InternetFlat und Vodafone live! E-MailFlat.

Internetzugang über PC

	Einstellungsparameter
APN für Vodafone-Kunden mit Laufzeittarif:	web.vodafone.de oder event.vodafone.de (Vodafone-WebSessions)
APN für CallYa-Kunden:	event.vodafone.de (Vodafone-WebSessions)

Für emailconnect

Bezeichnung	Einstellungs-Parameter
APN (auch als Zugangspunkt / Adresse bezeichnet)	<ul style="list-style-type: none">• blackberry.net (für BlackBerry-fähige E-MailConnect-Handys)• push.vodafone.de (für sonstige E-MailConnect-Handys)

Für Mobile Mail

MobileMail über IMAP4

Bezeichnung	Einstellungs-Parameter
Profilname: (auch als Name Zugangspunkt / Proxy-Name / Name der Einstellung bezeichnet)	Vodafone-MobileMail IMAP (Ausschließlich in Kombination mit Vodafone-HappyLive! und Vodafone-HappyLive! UMTS)
E-Mail-Adresse:	Ihre Vodafone-E-Mail-Adresse Beispiel: sabine.wagner@vodafone.de oder 01721234567@vodafone.de
Benutzername: für Posteingangs- und Postausgangs-Server	Ihre Vodafone-E-Mail-Adresse
Kennwort: für Posteingangs- und Postausgangs-Server	Ihr persönliches Vodafone-E-Mail-Passwort
Typ des Posteingangs-Servers:	IMAP4
Name des Posteingangs-Servers:	imap.email.vodafone.de
Name des Postausgangs-Servers:	smtp.email.vodafone.de
Anschluss-Nummer (Port):	IMAP4 Standard: Port 143 IMAP4 TLS: Port 143 IMAP4 SSL (IMAP4s): Port 993 SMTP Standard: Port 25 SMTP TLS: Port 25 SMTP SSL (SMTPs): Port 465
SMTP-Authentisierung:	ja
APN: (auch als Zugangspunkt / Adresse bezeichnet)	wap.vodafone.de Wenn Sie die Vodafone live! E-MailFlat gebucht haben (in der Vodafone live! InternetFlat inklusive). Sonst: web.vodafone.de

MobileMail über POP3

Bezeichnung	Einstellungs-Parameter
Profilname: (auch als Name Zugangspunkt / Proxy-Name / Name der Einstellung bezeichnet)	Vodafone-MobileMail
E-Mail-Adresse:	Ihre Vodafone-E-Mail-Adresse Beispiel: sabine.wagner@vodafone.de oder

Bezeichnung

Einstellungs-Parameter

01721234567@vodafone.de

Benutzername:

für Posteingangs- und Postausgangs- Ihre Vodafone-E-Mail-Adresse
Server

Kennwort:

für Posteingangs- und Postausgangs- Ihr persönliches Vodafone-E-Mail-Passwort
Server

Typ des Posteingangs-Servers: POP3

Name des Posteingangs-Servers: pop.email.vodafone.de

Name des Postausgangs-Servers: smtp.email.vodafone.de

Anschluss-Nummer (Port):

POP3 Standard: Port 110

POP3 TLS: Port 110

POP3 SSL (POP3s): Port 995

SMTP Standard: Port 25

SMTP TLS: Port 25

SMTP SSL (SMTPs): Port 465

SMTP-Authentisierung:

ja

APN:

(auch als Zugangspunkt /
Adresse bezeichnet)

wap.vodafone.de

Wenn Sie die Vodafone live! E-MailFlat
gebucht haben (in der Vodafone live!
InternetFlat inklusive). Sonst: **web.vodafone.de**

Nummer der SMS Kurzmitteilungszentrale lautet
+491722270333

